



Installationsvejledning Decibel 2

Til flydende parket og laminat

1. Sørg for, at Decibel 2 måtten altid er monteret med den sorte side opad. Denne side indeholder en forstærkning.
2. I overensstemmelse med leverandøren af parket/laminat skal der altid påføres en aldersbestandig plastfolie med overlap i henhold til AMA. Decibel 2 er ikke diffusionstæt.
3. Rul tæppet ud i en 90 graders vinkel i forhold til parkettens længderetning. Sørg for, at der ikke oprettes kontinuerlige samlinger mellem parketten og Decibel 2-tæppet, når du installerer.
4. Derefter kan parket/laminat monteres i overensstemmelse med producentens anvisninger.
5. Det er vigtigt, at gulvmaterialet ikke kommer i kontakt med væggene, da der kan forekomme en flanketransmission, hvilket forringer det akustiske resultat.
6. På trods af at måtterne har en plastemballage, skal de opbevares på et tørt sted. Ved lave temperaturer (minusgrader) hærder gummet lidt, men genvinder sin elasticitet, når det genvinder normal indetemperatur.

Her er nogle installationsinstruktioner, når Decibel 2-måtten installeres i vores SoundSeal-konstruktion

1. Sørg for, at overfladen er ren, og at der ikke er skarpe kanter eller andre genstande, der kan beskadige decibelmåtten. Det er også vigtigt, at der ikke forekommer større uregelmæssigheder. Decibelmåtten skal være jævnt dækket med hele overfladen. Kontroller også, at RH i underlaget ikke overstiger 98%. Hvis dette er tilfældet, bedes du kontakte Aprobo ab for vejledning.
2. Installer vores dB Kanter langs alle vægge ved hjælp af den færdigmonterede tapestrimmel på bagsiden af kanten. Sørg for, at undersiden af kanten er i kontakt med gulvet.
3. Rul måtten ud og vend den om, så den sorte side er vendt op. Til større arealer kan vores dB-Trolley med fordel anvendes, da én person nemt selv kan lægge måtterne ud uden at skulle vende eller løfte måtten.



4. Knus samlingerne forsigtigt sammen, og placer decibeltæppet i flugt med kanten. Bemærk, at kanten kan mønstres efter Decibelmåtten er placeret mod væggen. Dette kan være relevant, da væggenes design kræver omfattende skæring af Decibel-tæppet.
5. Fold plastfilmen, der er fastgjort til kanten, ned, og fastgør den til decibelmåtten ved hjælp af den færdigmonterede tape på undersiden af folien. Sørg for, at alt er stramt.
6. Eventuelle gennemføringer i gulvet, såsom rør, ventilationsrør osv., skal isoleres ved hjælp af kanten som beskrevet i punkt 1 og 4.
7. Tape alle samlinger omhyggeligt med vores dB-tape. Det er meget vigtigt, at overfladen er tæt. Til større områder kan vores tapeapplikator med fordel bruges, da du kan gå og tape, hvilket sparer tid, og du undgår at arbejde på knæene.
8. På denne overflade kan afretningsmassen lægges i henhold til producentens anbefalinger. Leverandører af cementholdige strygejern anbefaler normalt brugen af metalarmeringsnet og installationen af disse direkte på akuskmåtten. Kontakt den relevante leverandør for nærmere oplysninger om dimension, armering mv.
9. Endelig rives den overskydende kantning af på niveau med nivelleringsforbindelsen. Der er ikke behov for en kniv eller knælende arbejde. Kanten har perforeringer, og overskuddet fjernes let ved hjælp af et simpelt håndgreb.

På trods af at måtterne har en plastemballage, skal de opbevares på et tørt sted. Ved lave temperaturer (minusgrader) hærder gummi lidt, men genvinder sin elasticitet, når det genvinder normal indetemperatur.

SoundSeal-konstruktionen kan også installeres sammen med andre decibelmåtter, læs mere om www.aprobo.com

Der finder du også mere information om vores hjælpemidler såsom tapeapplikatoren og dB-Trolley

Hvis du har yderligere spørgsmål om installationen, bedes du kontakte os hos Aprobo AB.

Kontakt os

+45 89 88 07 39

info@aprobo.com

www.aprobo.com/da

