



Läggingsråd Art Mosaik / Industri / Basparkett

Givetvis kan våra trägolv kombineras med Decibel Concept – akustikmattor för en optimal akustik. Kontakta oss för att veta mer eller besök www.aprobo.com.

1. Innanläggning påbörjas är det viktigt att korrekt inomhusklimat råder. Vi rekommenderar 18 – 22 °C / 35 – 65% LF. Detta klimat skall även råda då golvet är i drift. Se även våra instruktioner kring drift.
2. Ankomstkontrollera parketten och limmet före läggning. Eventuella fel eller skador skall meddelas till Aprobo före läggning så att nytt material kan översändas. Se våra försäljning & leveransvillkor.
3. Underlaget skall vara jämnt och med en yta som är ren, torr, fast & dammfri. Använd en rät skiva på 2 m och kontrollera att undergolvet är plant. Finns ojämnheter så skall undergolvet primas och spacklas. För bästa resultat bör toleransnivån klara ± 3 mm per 2 m. Om underlaget är av betong eller avjämningsmassa skall ythållfastheten klara minst 2 Mpa för att uppfylla kraven på limmets förutsättningar. Andra lämpliga undergolv är spån eller plywood alternativt vår vattenfasta Uniboard skiva med extremt låg bygghöjd.
4. För limning kan vårt elastiska parkettlim (Art Parkettlim) användas för bästa resultat. Art Parkettlim innehåller inte något vatten som kan påverka parketten, dessutom ger detta lim en elastisk limfog som minskar risken för "bom". Limning med vårt Art Parkettlim innebär att läggning är möjlig upp till max 85% RF i underlaget. Vid RF upp till 64% kan limmet läggas ut med vanlig limspridare med 1L/2m². Vid RF mellan 65-85% skall speciell limspridare användas som även ger en fuktskyddande film. Åtgången är då 1L/1m². Vid behov kontakta Aprobo för mer information.
5. Applicera limmet enligt fabrikantens anvisning.
6. Applicera mosaikparketten med nätet vänt nedåt. (Industriparkett har inget nät, endast tejp).

7. Stöt samman parkettmodulerna noga och se till att hela modulen får god kontakt med limmet. Använd en vält (flera gånger) innan limmet härdat för att på så sätt garantera full vidhäftning.
8. Slipning av mosaik/industriparketten/basparketten kan påbörjas efter två dygns torktid.
9. Parketten skall fillerspacklas innan sista finslipningen utförs. Följ fabrikantens anvisning.
10. Avslutningsvis ytbehandlas golvet med valfri ytbehandling. Eftersom mosaikparkettstaven har en liten storlek och därmed skapar många skarvar rekommenderas hårdvaxolja alternativt olja.



Kontakta oss

0451-61197

info@aprobo.com

Fabriksgatan 15, 282 71 Sösdala