



Installationsvejledning - Decibel LVT

Henviser til installation i kombination med LVT Dryback. På trods af at måtterne har en plastemballage, skal de opbevares på et tørt sted. Ved lave temperaturer (minusgrader) hærdner gummi lidt, men genvinder sin elasticitet, når det genvinder normal inde temperatur.

1. Fugtiveauet i underlaget (relativ luftfugtighed i RH) skal kontrolleres og dokumenteres. Dette må aldrig overstige 85 % RH målt i henhold til RBK.
2. Sørg for, at Decibel LVT-måtten altid er monteret med den sorte side opad.
3. Kontroller, at måtten ikke har fejl som folder eller andre skader, der kan påvirke det endelige resultat. Hvis der opdages skader, skal de skæres væk, kontakt Aprobo for udskiftningsmateriale.
4. Decibel LVT skal limes på underlaget med almindelig gulv- og væg lim. (følg leverandørens anvisninger)
5. Måtterne skal overlappes og dobbeltskæres.
6. Sørg for at rulle måtten efter limning på underlaget, så limen får ordentlig kontakt, og at eventuelle blærer forsvinder. Lad klæbemidlet tørre helt, inden gulvmaterialet monteres.
7. Derefter kan LVT-gulvet limes på Decibel LVT-måtten på den sædvanlige måde i henhold til producentens anbefaling.
8. Sørg for, at der ikke oprettes kontinuerlige samlinger mellem LVT-gulvet og Decibel LVT under installationen. Afstanden mellem dem bør ikke være mindre end 10 cm.

Kontakt os

+45 89 88 07 39

info@aprobo.com

www.aprobo.com/da

